

# MANUAL DE INFORMAÇÕES E USO DO TOTAL BLOCK

Visando a segurança juntamente com a preservação do bem do(a) associado(a), e a diminuição dos rateios provenientes de eventos como ROUBO/FURTO, adicionamos mais um dispositivo de segurança nos automóveis protegidos.

Nosso equipamento realiza o bloqueio do veículo e acionamento de sirene sonora quando o DATB (DISPOSITIVO DE AFASTAMENTO TOTAL BLOCK) for afastado do veículo.


Esse movimento tem como finalidade, que o automóvel em questão não chegue em seu destino, assim evitando que o mesmo seja depenado ou não recuperado, evitando, na grande maioria das vezes, o furto de bens de valor como kit gás, multimídia, material de trabalho e documentos.

Não podemos esquecer que carros financiados geralmente têm valores altíssimos junto ao banco para quitação, o que representa um prejuízo considerável para o proprietário do carro.

## **Funções do bloqueador:**

A não presença do equipamento DATB no automóvel evitará que o mesmo seja ligado.

\*Caso tente ligar o veículo e o mesmo não dê sinal, muito provavelmente você não deve estar de posse do DATB (DISPOSITIVO DE AFASTAMENTO TOTAL BLOCK )



# 1- FUNÇÕES DO BLOQUEADOR

## 1º Anti-Assalto por Presença

Quando o veículo está com a ignição ligada, caso o usuário afaste-se do veículo com o controle de presença ligado. A central iniciará a sequência de bloqueio a seguir:

0 segundo | Sem sinal de presença  
130 segundos | Beeps a cada 10s  
150 segundos | Bloqueio progressivo  
175 segundos | Dispara a sirene  
195 segundos | Bloqueio Total

Quando o usuário aproximar-se novamente do veículo com o controle de presença ligado, a central fará o desbloqueio automaticamente.

## 2º Alerta sonoro do Controle de Presença fora de Alcance.


Quando o usuário entrar no veículo e ligar a ignição, caso o controle de presença não esteja no alcance do veículo, a sirene emitirá um Beep curto e a central fará o bloqueio imediato do veículo. Se o usuário não desligar a ignição (para procurar o controle de presença) dentro de 20 segundos, a sirene irá disparar.

## 3º Alerta sonoro de Bateria Baixa do controle de Presença

Ao entrar no veículo e ligar a ignição, a sirene emitirá um Beep longo, informando que o usuário deve trocar a bateria do controle de presença o mais breve possível.

Observação: Este aviso só se repete em intervalos mínimos de uma hora.

Dica: Caso o usuário não for utilizar o veículo por um longo período, recomenda-se desligar a transmissão de controle de presença para prolongar a vida útil da bateria.



2- Em caso de dúvidas sobre o funcionamento, falha na bateria, danos no DATB, ligar imediatamente para o número Tel: (21) 3082.9340 / 9341 horário comercial de segunda a sexta ou Tel: (21)9668.73087 tel ou WhatsApp 24 horas.

3- Em caso de Roubo ligar imediatamente para:

- Fratelli rastreamento Tel.: 21 96444.5555
- Central Total Block Tel.: 21 9668.73087
- Polícia: 190

Estando o(a) Associado(a) de posse do DATB (DISPOSITIVO DE AFASTAMENTO TOTAL BLOCK), é sabido que o carro irá bloquear e acionar a sirene em aproximadamente 3 minutos, não tente fazer a recuperação do veículo sozinho, ligue para os números acima e ajuda Policial.

Atenção!!!

Sabemos que o equipamento de bloqueio depende diretamente do uso correto do DATB (DISPOSITIVO DE AFASTAMENTO TOTAL BLOCK), a negligência no uso deste equipamento poderá implicar diretamente em caso de roubo/furto na indenização do automóvel em questão.



#### **4- Como usar o DATB (DISPOSITIVO DE AFASTAMENTO TOTAL BLOCK?)**

De forma alguma o equipamento deverá ser colocado em chaveiros, console, bolsa. Nada que possa ser furtado junto com o veículo.

O dispositivo deve estar ocultado junto ao vestuário motorista do veículo.

Exemplos de uso:

**Mulheres** - Sutiã, bolso da calça, meia, cinta, cinto... etc.

**Homens** - Meia, sapato, tênis, roupa íntima, bolso da calça...etc.

5 - O equipamento DATB não pode em tempo algum ser violado, caso o lacre seja violado o automóvel em questão perderá automaticamente a proteção contra Roubo/Furto, devendo assim o associado entrar em contato imediatamente com nossa central de atendimento, conforme item 4.

6- Estando a mais de 07 (sete) meses associado e com os boletos pagos em dia, em caso de cancelamento da proteção, a Patriauto cederá voluntariamente o equipamento de bloqueio (Total Block) ao associado de forma gratuita, não se confundindo em tempo algum com o comodato do equipamento de rastreamento viasatélite Fratelli, que deverá ser devolvido conforme comodato.

6.1 Enquanto o associado estiver ativo na associação, seguem-se as diretrizes de inviolabilidade do item 6.

6.2 O(A) associado(a) só terá a doação do equipamento validada quando se desligar da associação com no mínimo 06(seis) meses de participação(Boletos pagos);

